

オゾン濃度計

Ozone Monitor

特長

- 本濃度計は、オゾンガスが特定波長の紫外線光(以下UV光)を吸収する性質を利用し、光吸収セルにUV光を通過させ、オゾン濃度を連続に直読表示できるようになっています。

Feature · This ozone monitor read the ozone concentration directly and continually using ozone property of absorbing specific wave length by ultra violet

型式 Model	オゾン測定範囲(g / m ³ (N)) Range
OZT-50	0~50
OZT-100	0~100
OZT-200	0~200

*オゾン発生装置組み込み用もラインアップしております。 *Built-in Ozone Generator is available.



オゾン関連商品 / オゾン分解装置・オゾン反応槽、空気圧縮機

Related product / Ozone killer, Reacting Tank, Air Compressor

特長

- ロキテクノのオゾン分解装置は独自の技術・経験を用い、お客様の要望を満足させる製品を大型から小型まで設計・製作致します。
- ロキテクノではオゾン機器のオゾン分解装置、オゾン反応槽などの周辺機器も設計・製作致します。

Feature · Applying our unique technology and experience, wide range of Ozone decomposition equipment from small to large size can be designed and produced.
· Peripheral equipment such as ozone decomposition equipment, ozone reaction tank and so on can be designed and produced.

