



## スロープピュア

# SLタイプ

## 用途

食品飲料の清澄ろ過

例) 清涼飲料水

調味料

製造工程用水

### 品質基準

- 適合食品衛生基準
  - ・FDA 21CFR
    - ※ガスケット/Oリング材質EPDMは除く
  - ・昭和34年厚生省告示370号
- ロットNo.によるトレーサビリティ

### 特長

- ろ過精度勾配が大きいデプス構造
- オールポリプロピレン製
- バインダーや界面活性剤不使用
- 幅広いグレードラインアップ

### 利点

- 幅広い粒度分布の液でもロングライフ
- 幅広い流体適合性
- 低い溶出リスク
- 目的に応じた最適なグレード選定が可能

### 仕様

	005	008	010	020	030	050	070	100	120	150	170	200	300	400	500	700	900	12H	15H	
表示ろ過精度	0.5	0.8	1.0	2.0	3.0	5.0	7.0	10	12	15	17	20	30	40	50	70	90	120	150	
ろ過精度 (μm)	0.5	0.8	1.0	2.0	3.0	5.0	7.0	10	12	15	17	20	30	40	50	70	90	120	150	
材質	ポリプロピレン																			
コア	ポリプロピレン																			
カバー	無し (形状 標準仕様) / ポリプロピレン (形状F、3、4、7)																			
エンドキャップ	発泡ポリエチレン (形状 標準仕様) / ポリプロピレン (形状F、3、4、7)																			
最高使用差圧	0.49MPa (at 20℃)																			
最高使用温度	60 (形状 標準仕様) / 80 (形状F、3、4、7) °C																			
全長	125 / 250 / 500 / 750 / 1000 mm																			
寸法	外径																			
	67.0 (形状 標準仕様) / 70.0 (形状F、3、4、7) mm																			
	内径																			
	25.5 (形状 標準仕様) / 26.1 (形状F) / 26.9 (形状3、4) / 29.5 (形状7) mm																			

※上記以外の仕様 (全長・形状等) につきましては、別途ご相談ください。

